

В **World Vision I64** был добавлен режим аварийного восстановления, в случае сбоя или отказа загрузки в рабочий режим программного обеспечения это упростит восстановление, что из себя представляет этот режим сейчас и рассмотрим, приоритетность это возможность сделать всё при помощи **USB** накопителя которым вы пользуетесь для обновления программного обеспечения с некоторыми изменениями самого процесса обновления.

И так, как я уже выше упоминал наиболее встречающаяся проблема, при стартовой загрузке зависло бутлога и больше ничего не происходит, на команды пульта ДУ телеприставка не отвечает, делаем следующее.

- 1) Требуется переименовать файл обновления (программного обеспечения) в вид: **rom.bin**
- 2) Поместить файл в корневую директорию накопителя USB (файловая система накопителя обязательно **FAT32**)



- 3) Телеприставка должна быть обесточена.
- 4) Вставить **USB** накопитель в разъем USB телеприставки **World Vision I64**
- 5) Включить телеприставку в сеть электропитания и ждать автоматического обновления.

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Erasing Flash...



wvclub.net

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Erasing Flash...



wvclub.net

На светодиодном дисплее будет происходить отсчет до 100% (U100)

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Updating Flash...



wvclub.net

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Updating Flash...



wvclub.net

6) После окончания обновления отключить блок питания от электросети, вытянуть USB накопитель из USB разъема, и включить **World Vision I64** в рабочий режим.

Download From USB

Upgrade Main Code Loader

Upgrade Success, Please Reset System



wvclub.net