

## Метод обновления онлайн через сеть интернет.

Для обновления программного обеспечения онлайн вам потребуется подключение телеприставки к интернету, удобство данного метода в исключении дополнительных действий с ПК и флеш накопителем памяти, всё происходит ровно также как на любом смартфоне или смарт телевизоре с онлайн обновлением.

Для установки обновления вам требуется перейти по пунктам графического меню : **Меню - Система - Обновление ПО - Обновление по сети - ОК** 



Если с интернет подключением всё в порядке, то в строке "Статус" появится сообщение - "Обновление доступно" внизу будет краткое описание исправление выбранной версии обновления "Официальная" или "Бета".



Рассмотрим за что отвечает каждый из пунктов:

**Режим обновления** - доступно два режима, ручной когда вы заходите и запускаете обновление лично в данном меню, и авто когда приходит уведомление на экран что появилась новая версия обновления на

сервере и номер версии.

**Тип обновления** - официальная версия обновления без некоторых приложений и бета с полным наличием интернет приложений.


Старт - активация данной строки запускает обновление программного обеспечение из сети интернет.

Текущая версия - информация о текущей версии обновления установленной в телеприставке.


Версия на сервере - информация о версии программного обеспечения на сервере.


Статус - информация о статусе доступности обновления, если статус недоступно, то у вас проблемы с интернет подключением или временные проблемы на сервере где хранятся обновления ПО.

После того как установили все необходимые настройки, устанавливаем курсор на строку "Старт" и нажимаем кнопку "ОК" для запуска обновления.




После запуска обновления откладываем пульт ДУ в сторону и ожидаем окончания обновления.





Во время обновления запрещается отключать приемник от сети электропитания до окончания завершения обновления!





Начнется процесс обновления, черта с прогрессом будет увеличиваться и по завершению наполнения телеприставка самопроизвольно перезагрузится.